



INSTALLATION MANUAL

AIR CONDITIONER

Please read this installation manual completely before installing the product.
The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
Please retain this installation manual for future reference after reading it thoroughly.

Simple Dry Contact
Original instruction

LG Electronics Inc.
EU Representative : LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
Manufacturer: LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory, 84, Wanam-ro,
Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA



MFL70585301
Rev.00_092718

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

PORTUGUÊS	ITALIANO	ESPAÑOL	FRANÇAIS	DEUTSCH	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ČEŠTINA	NEDERLANDS	POLSKI	LIetuvių Romėnai
MALTI	MAGYAR	БЪЛГАРСКИ	SRPSKI	HRVATSKI	SVENSKA	NORSK	SUOMI	DANSK	ESTI KEEL
中文	СЛОВЕНСКИ	العربية	LATVIŠU VALODA	LETTUVA KALBA	GAEILGE	МАКЕДОНСКИ	SHQIP	ISLENSKA	BOSANSKI

TABLE OF CONTENTS

3 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

8 OVERVIEW

10 PART DESCRIPTION

10 PDRYCB000 (PCB + Case)

10 Accessory

11 Installation

13 INSTALLATION GUIDE

13 Step 1

14 Step 2

15 ADMINISTRATOR GUIDE

Important Safety Instructions

ENGLISH

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.

Always comply with the following precautions to avoid dangerous situations and ensure peak performance of your product.

⚠ WARNING

It can result in serious injury or death when the directions are ignored.

⚠ CAUTION

It can result in minor injury or product damage when the directions are ignored.

⚠ WARNING

- Installation or repairs made by unqualified persons can result in hazards to you and others.
- Installation work must be performed in accordance with the National Electric Code by qualified and authorized personnel only.
- The information contained in the manual is intended for use by a qualified service technician familiar with safety procedures and equipped with the proper tools and test instruments.

- Failure to carefully read and follow all instructions in this manual can result in equipment malfunction, property damage, personal injury and/or death.

Installation

- Be sure to request to the service center or installation specialty store when installing products. It will cause fire or electric shock or explosion or injury.
- Request to the service center or installation specialty store when reinstalling the installed product. It will cause fire or electric shock or explosion or injury.
- Do not disassemble, fix, and modify products randomly. It will cause fire or electric shock.
- Be sure to turn off power before installation. It will cause electric shock.
- Installation work must be performed in accordance with the national wiring standards by authorized personnel only.
- Always perform grounding. Otherwise, it may cause electrical shock.
- You need to use a safely insulated power supply which follows IEC61558-2-6 and NEC Class2. If you do not follow, It may cause

fire, electric shock, explosion or injury.

- Securely attach the electrical part cover to Module. If the electric part cover of Module is not attached securely, it could result in a fire or electric shock due to dust, water, etc.
- Make the connections securely so that the outside force of the cable may not be applied to the terminals. Inadequate connection and fastening may generate heat and cause a fire.

In-use

- Do not place flammable stuffs close to the product. It will cause fire.
- Do not allow water to run into the product. It will cause electric shock or breakdown.
- Do not give the shock to the product. It will cause breakdown when giving the shock to the product.
- Request to the service center or installation specialty store when the product becomes wet. It will cause fire or electric shock.
- Do not give the shock using sharp and pointed objects. It will cause breakdown by damaging parts.
- Do not touch the board when the power is connected. It can cause a fire, electric

shock, explosion, injury and problem to the product.

- Unplug the unit if strange sounds, smell, or smoke comes from it. Otherwise, it may cause electrical shock or a fire.
- The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- This appliance is not intended to be accessible to the general public.

⚠ CAUTION

In-use

- Do not clean using the powerful detergent like solvent but use soft cloths. It will cause fire or product deformation.
- Do not press the screen using powerful pressure or select two buttons. It will cause product breakdown or malfunction.
- Do not touch or pull the lead wire with wet hands. It will cause product breakdown or electric shock.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless

they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Overview

LG Dry Contact is a solution for automatic control of air conditioning system at the owner's behest. In simple words, it's a switch which can be used to turn the unit On/Off after getting the signal from external sources like key-in lock, door or window switch etc specially used in Hotel rooms. It's a small PCB that either can be fit inside the control box of Indoor unit or can be outside the unit in a plastic case if there is no sufficient space inside the Indoor unit.

Apart from simple installation, it can also be linked to Central Controller via Indoor unit PI485 pcb. For this, all connecting wires & an additional small pcb for looping is also provided along with Dry Contact.

Dry Contact can be used in two ways.

1. It can be used to actually turn On/Off the system on receiving the signal from the source. In this case, user doesn't need to use remote controller anymore to turn On/Off the system. However all the further settings like temperature, fan speed, mode etc can be done through remote controller only.
2. Other way is almost similar as above but in this case, after getting the On signal from the external source, user has to turn On the system from remote controller only. Dry contact just activates the system. However system can be turned Off directly from the external source. So only On mode is different here.

So in both of above conditions, system can't be operated without signal from external source which prevents unnecessary use of system & facilitates its operation only when its required.

These settings can be selected from the remote controller whose details have been explained in the later part of this manual

So depending upon the requirement, Dry Contact offers a variety of applications to suit the customer's requirement in the best possible way.


* If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

* Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

* Qualified service technician is only possible to access to product.


Minimum cross-sectional area of conductors

Rated current of appliance A			Nominal cross-sectional area mm ²
		≤0,2	Tinsel cord ^a
>0,2	and	≤3	0,5 ^a
>3	and	≤6	0,75
>6	and	≤10	1,0 (0,75) ^b
>10	and	≤16	1,5 (1,0) ^b
>16	and	≤25	2,5
>25	and	≤32	4
>32	and	≤40	6
>40	and	≤63	10



Part Description


PDRYCB000 (PCB + Case)



- 1 CN_POWER : Connector
- 2 CN_CC : Indoor PCB Connector
- 3 CN1 : Central Controller Connector
- 4 CN_DRY(L) : DRY CONTROLLER Connector
- 5 CN_DRY(SIG) : DRY CONTROLLER Connector

- 6 CN_DRY(ERROR CHECK) : ERROR Check Display Conntor
- 7 CN_DRY(OPER STATE) : Operation Display Connector
- 8 FUSE : 250 V / 3.15 A

Accessory




*Note


- These cable using for connection between Dry contact and Indoor unit.
- So before using these things Please check the connector type first and use cables on proper indoor unit.

Installation


- 1) Loosen and remove two screws that secures the product.




- 2) Remove the front metal case by pressing the marked points.




- 3) Position the rear case to the direction (left or right) towards the connector




- 4) Remove 4 screws, for strapping wires.




- 5) Secure the rear case on the installation place using the supplied fixing screws.




- 6) Remove knock out shapes on the rear case (2-sided) according to the connector's size and direction.



- 7) Connect the connection wires properly according to the connection. When connecting CN-POWER and CN_DRY(L) to the power cable in the terminal block, make sure to put them inside the square hole of the Clamp as shown in the picture.



- 8) Set the switch according to the setting method. (Refer to the instruction)
 9) Combine top part of the metal case with the back side of the metal case.
 10) Hang the front of the case to the rear case hook and tighten the fixing screws on the bottom part.




***Note**

1. Install the product on flat surface and install anchoring screws at more than 2 places. Otherwise the central controller may not be anchored properly.
2. Do not tighten anchoring screws too tightly. It may cause deformation of the case.
3. Do not deform the case at random. It may cause malfunction of the central controller.


Installation Guide

Step 1

- Connect CN-CC with Indoor PCB by the cable(provided)
 - Connection of Dry contact only



- Connection of Dry contact & LG Central Controller in case of single constant models.




*** Single Only**

- When you install single product this PCB have to add.


Step 2

Connect CN_DRY with Control Unit .
(Fix SUB PCB into the proper location.)

- To apply power source through PCB




- To apply power source directly to external source



Administrator Guide

* Function

It gives selection whether to turn ON the unit directly or not from the external source. The selection can be made by pressing SET/CLEAR button of the wireless remote controller 3 times within 3 minutes of resetting the unit with facing it towards the unit. (This function availability depends on indoor unit model)



1. To turn ON the unit directly from the external source
2. Not to turn ON the unit directly from the external source. Only to activate the system.

*Note

This function(Dry contact mode setting) doesn't work in some wired remote controller. For more information, please refer to manual of wired remote controller.

If the power gives out, the Air conditioner may be run to before state after power returns because Air conditioner's function of interruption of electric power compensation.

Disposal of your old appliance(as per e-waste Rules)



1. When this crossed out wheeled bin symbol is depicted on the product and its operator's manual, it means the product is covered by the e-waste Management and Handling Rules, 2011 and are meant to be recycled, dismantled, refurbished or disposed off.

2. Dos

- The product is required to be handed over only to the authorized recycle for disposal.
- Keep the product in isolated area, after it becomes non-functional/un-repairable so as to prevent its accidental breakage.

Don't

- The product should not be opened by the user himself/herself, but only by authorized service personnel.
- The product is not meant for re-sale to any unauthorized agencies/scrap dealer/kabariwalah.
- The product is not meant for mixing into household waste stream.
- Do not keep any replaced spare part(s) from the product in exposed area.

3. Any disposal through unauthorized agencies/person will attract action under Environment (Protection) Act 1986.

4. This product is complied with the requirement of Hazardous Substances as specified under Rule 13 (1) & (2) of the E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011.

5. To locate a nearest collection centre or call for pick-up (limited area only) for disposal of this appliance, please contact Toll Free No. **1800-180-9999** for details. All collection centre and pick up facilities are done by third parties with **LG Electronics India Pvt. Ltd.** Merely as a facilitator. For more detailed information, please visit : <http://www.lge.com/in>.

※ The above information applies only to India.

अपने पुराने नपिटान के उपकरण (ई-अपशष्टि नयिम के अनुसार)



1. जब इस काटे गए पहिये वाले बनि का चिन्ह किसी उपकरण और इसके ओपरेटर की पुस्तिका के साथ संलग्न होता है तो इसका मतलब है कि इसे "ई-अपशष्टि" (परबधन और हथालन) नयिम २०११ के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है , और इसे नवीनीकरणकरण ,वधितन और नपिटान के लिए बनाया गया है ।

2. करें

क . उपकरण को सरिफ अधिकृत पुनः नवीनीकरणकर्ता को ही नपितारण करने हेतु हस्तांतरित करें ।

ख. जब उपकरण कार्यरत न हो इसे अलग क्षेत्र में रखें ताकि उपकरण से होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके ।
न करें

क. इस उपकरण को स्वयं/खुद नहीं खोलना चाहिए ! उपकरण को केवल अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही खोला जाना चाहिए ।

ख. इस उपकरण को पुनः बिक्री के लिए किसी भी कबाड़ीवाला / भंगार-वाला / अनाधिकृत संस्था को न दें ।

ग. इस उपकरण को किसी घरेलू अपशष्टि सामान के साथ मलिकर न रखें ।

घ. उपकरण के बदले हुए या आंतरिकि पुरजों को खुले क्षेत्र में न रखें ।

3. यदि किसी अनाधिकृत वभिग या व्यक्ति के द्वारा नपिटारन किया जाता है तो यह पर्यावरण (सुरक्षा) धारा १९८६ के अंतर्गत आता है ।

4. यह उत्पाद खतरनाक पदार्थों के लिए बनाये गए नयिमांक १३ (१) और (२), ई-वेस्ट (प्रबन्धन और रखरखाव) नयिम २०११ के कानून का पालन करता है.

5. उपरोक्त पदार्थों के नपिटारन के लिए नजदीकी नपिटारन संस्थान (संकीर्ण क्षेत्र)में कॉल करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर **1800-180-9999** पर कॉल करें. सभी संग्रहण केंद्र व पकि-अप की सुविधाएं किसी थर्ड-पार्टी जो "LG Electronics India Pvt. Ltd." को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हों, से करवाएं ।

ज्यादा जानकारी के लिए देखें वेब:साईट - <http://www.lge.com/in>

※ ऊपर दी गई जानकारी केवल भारत पर लागू होती है।



ENGLISH Disposal of your old appliance

1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling.

БЪЛГАРСКИ Изхвърляне на стария уред

1. Символът със зачертаното колелово съдържание, което означава, че електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
2. Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократно употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
3. Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъци, за да получите информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: www.lg.com/global/recycling.

HRVATSKI Zbrinjavanje starog uređaja

1. Ovak simbol prikazuje kantu sa simbolom zabranjene odlaganja kako se otpadni električni i elektronički proizvodi (WEEE) moraju zbrinjivati odvojeno od komunalnog otpada.
2. Dotaknuti električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotaknutih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaši dotaknuti uređaji mogu sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako štedjeti ograničene resurse.
3. Ovisno o razini smetnje i tjele / dobi starijeg, stari proizvodi mogu se popraviti za više radnog života koji će se spriječiti izbjeg otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu može se reciklirati da se oporavim vrijedne resurse i pomoći da se smanji globalno poljoprivno novih sirovina.
4. Izdavanje može odvesti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili može biti kontaktirani ured za zbrinjavanje otpada vašeg mjesta njih nadležnih tijela te ih oni saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sakupljanju centra. Za najnovije informacije i za zbirne adrese možete pogledati internet stranicu www.lg.com/global/recycling.

ČESKÝ Likvidace starého přístroje

1. Tento symbol překřížného koše naznačuje, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od línky komunálního odpadu.
2. Starší elektrická výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správné likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Starší přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které za recyklování a šetří tak omezené zdroje.
3. Přístroj můžete zneškodnit buďto do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prohlédněte web www.lg.com/global/recycling.

DANSK Bortskaffelse af dit gamle apparat

1. Dette symbol med en affaldssand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
2. Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
3. Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldsautoritet angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlingspunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling.

EESTI Teie vana seadme hävitamine

1. Läbitõrnutud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektroniliste toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi hävitada.
2. Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke aineid, seega alati prügi nõuetekohane hävitamine väldib võimaliku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teiste seadmeid ning müüa väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säästada piiratud ressursse.
3. Saate via oma seadme kas kaupluse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfoot WEEE -jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling.

SUOMI Vanhan laitteiden hävittäminen

1. Tämä ristiälykäsikasti (jäljesten merkki) ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (WEEE) jäätettä pitää erillään kotitalousjätteestä ja viestiä kunnalliseen keräyskeskukseen.
2. Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytettyjen laitteiden oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laiteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettävissä osia, jolla voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, jolla voidaan kerrittää rajoitetun resurssien säästämiseksi.
3. Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, jossa hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallituksen koskeen lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkien viimeisimmät tiedot koskien maastasi, ks. osoitteesta www.lg.com/global/recycling.

FRANÇAIS Recyclage de votre ancien appareil

1. Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que des équipements électriques et électroniques (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
2. Les appareils électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
3. Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.qualifiedwastecharts.fr.

ITALIANO Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("dovene della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici istituiti al fine pubblico e dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.
2. Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
3. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

DEUTSCH Entsorgung Ihrer Altgeräte

1. Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
2. Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.
3. Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE Sammelstelle. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter www.lg.com/global/recycling.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Απορρίψη της παλαιάς σας συσκευής

1. Αυτό το διαβρωμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου αποβλήτων ότι το απόβλητο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΠΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα υλικά οικιακών αποβλήτων.
2. Τα παλαιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απορρίψη της παλαιάς σας συσκευής απορρίπτει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλαιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα αξιόλογα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
3. Μπορείτε να πείτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσθηκε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε με το κατάλληλο γραφείο απορρίψεων για πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής ΑΗΠΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling.

КАЗАХША ЕСІ қырылғыны қоясықа тастау

1. Бұл осы түрде сызылған шелек тәрізді қорық электр және электрондық өнімдер (WEEE) қалдық қорын жүйесінен бөлек жойғылы керектігін білдіреді.
2. Есі электр қырылғыларындағы зиянды заттар болса, сондықтан есі қырылғыны тексті түрде қорыққа тастау қажетті орта мен адам денсаулығына текті зиянды көрі әсерлерін алдын алуға көмектеседі. Есі қырылғыдағы бөлек өнімдерді және шешетін ресурстарды сақтау үшін өнімдерді материалдарды жандыру үшін қолданылатын қайта қолданылатын бөлшектер болуы мүмкін.
3. Қырылғыдағы өнімді саптан алдын дүкенге апару немесе жақын жердегі өкілетті ресурстарды сақтау үшін өнімдерді материалдарды жандыруға бағыттауға болады. Елдің үшін есі соңғы аяқталатын ағы үшін www.lg.com/global/recycling веб-сайтына қараңыз.

LATVIJAS Jūsu vecās ierīces likvidēšana

1. Šis simbols – pārkrītošā simbolu rodo, ka elektrisk un elektronisko iekārtu atkritumi (EEJA) jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
2. Veci elektriskie ierīces var saturēt bīstamas vielas, tādē Jūsu vecās ierīces parēzi likvidēšana palīdzēs novērst iespējamus negatīvus sekas videi un cilvēka veselībai.
3. Jūs varat atnest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo iekārtu izgatādājāt, vai sazināties ar vietējo pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāk informāciju par tuvāko oficiālo EEJA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietā www.lg.com/global/recycling.

LIETUVIŲ K. Seno prietaiso utilizavimas

1. Ibrauktos laikiklį dėžės simbolu rodo, kad elektrisk ir elektroniskos įrangos atliekos (EEJA) turėtų būti utilizuojamos atskirai nuo komunalinių atliekų.
2. Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingi medžiagų, todėl tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų senieji prietaisai gali būti dalis, kurios galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą ir kitų vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos siekiant tausti ribotus išteklius.
3. Seno prietaisą galite nugabinti į parduotuvę, kurioje įrangą įsigijote, arba susisiekti su vietos valdžios įstaiga tambyba norėdami gauti informaciją apie vietos informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos savo šalyje, aplankykite www.lg.com/global/recycling.

NEDERLANDS Verwijdering van uw oude apparaat

1. Dit symbool van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
2. Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbaar onderdeel bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycled voor het behoud van beperkte grondstoffen.
3. U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling.

NOVSKY Avhending av gamle apparater

1. Dette symbolet av en utrykset avfallsdunk indikerer at kasserde elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulerings.
2. Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av dette gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og menneske helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
3. Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller til kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til www.lg.com/global/recycling.

POLSKI Utilizacja starzego uzrządzenia

1. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza objęciem odpadów komunalnych.
2. Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starzego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części i składniki użyteczne, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przeużyć, aby oszczędzić zasoby naturalne.
3. Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązujące w Twoim kraju, odwiedź stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/like-back-recycling-global-network-europe> (plik PDF) . For more information about how to recycle LG products in your country.

РУССКИЙ Утилизация старого оборудования

1. Этот перечеркнутый символ мусорной корзины указывает на то, что отработанные электрические и электронные изделия (WEEE) следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.
2. Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Старое оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.
3. Вы можете отнести свой прибор в магазин, где он был приобретен, либо связаться с органами местного самоуправления для получения подробных сведений о ближайшем пункте приема старых электрических и электронного оборудования (WEEE). Для получения самой свежей информации относительно ваших страны обращайтесь по адресу: www.lg.com/global/recycling.